




MBGRAM



ИНСТРУКЦИЯ

DIRECTIONS

ANLEITUNG

INSTRUÇÕES

PROSPECTO

ISTRUZIONI D'USO

HANDLEIDING

取扱説明書

产品说明书

사용법



MANGEZ
OÙ VOUS
VOULEZ



www.monbento.com

DESIGNED FRANCE



ИНСТРУКЦИЯ

Мы благодарим вас за то, что вы выбрали ланч-бокс MB Gram от monbento®. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом использования ланч-бокса, это обеспечит вам наиболее удобное и безопасное использование. Сохраните эту инструкцию на будущее.

ВНИМАНИЕ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТА С ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА (ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ, ТЕПЛО ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ПРИБОРЫ, Т.Д...).
Этот продукт не предназначен для консервирования еды и не является игрушкой. Используйте ланч-бокс строго по назначению, не давайте его маленьким детям.
Во избежание роста бактерий, не храните в ланч-боксе молочные продукты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Открыть / Заккрыть:
Чтобы открыть, поднимите крепление вверх.
Чтобы закрыть, опустите крепление вниз.

УХОД

Ланч-бокс в полностью разобранном состоянии поместите в верхнее отделение посудомоечной машины.
Томатный соус, карри, а также жирные продукты могут оставлять пятна на ланч-боксе. Чтобы избежать этого, тщательно вымойте ланч-бокс после использования.
Для того, чтобы избавиться от появившихся пятен, замочите ланч-бокс в горячей воде с содой на несколько часов.

ГАРАНТИИ

Monbento® гарантирует отсутствие производственного брака своей продукции. Все продукты сертифицированы независимыми организациями в соответствии с национальными требованиями. По любым вопросам относительно данного продукта или других продуктов бренда monbento® вы можете обратиться в контакт-центр: contact@monbento.com / www.monbento.com

monbento® - это международный бренд, зарегистрированный компанией monbento SA.

СОСТАВ И ВМЕСТИМОСТЬ

2 части: 1 верхняя крышка, 1 контейнер
Вместимость: 570 мл

Компонент	Материал	Мин. T°	Макс. T°
Контейнер, крышка	PP	- 20°c	+ 120°c
Крепление	Силикон	- 60°c	+ 240°c

*ешьте там, где пожелаете
Разработано во Франции / Произведено в Китае



DIRECTIONS

We thank you for choosing the monbento® MB Gram.
Please read the following instructions carefully before using the bento for the first time so as to make the most of your new product in the best conditions.
Please keep this document for future reference.

WARNING

DO NOT USE IN A MICROWAVE.
DO NOT PLACE IN CONTACT WITH A DIRECT HEAT SOURCE (FLAMES, INDUCTION, ETC...).

This product is not a food conservation device or a toy, and is not for use by children or for any purpose other than that for which it has been designed.
To avoid bacterial growth, do not keep dairy produce in the bento box.

USE

Opening/Closing:
To open, lift the catch.
To close, push down the catch.

MAINTENANCE

Place the fully-dismantled bento box in the upper basket of the dishwasher
Food such as tomato sauce and curry, as well as very greasy dishes, may stain the product. To avoid this, make sure you wash your bento box properly after use.
If your bento box becomes stained, soak it in a solution of hot water and bicarbonate of soda for a few hours.

GUARANTEE

monbento® products are guaranteed free of manufacturing defects. They are food certified by independent bodies in compliance with national regulations.
For any enquiries concerning this product or any other monbento® brand product you can contact our customer service: contact@monbento.com / www.monbento.com

monbento® is an international brand registered by the company monbento SA.

COMPOSITION AND CAPACITY

2 items: 1 top lid, 1 container
Capacity: 570 ml / 19 fl. oz

Component	Material	Minimum T°	Maximum T°
Container, lid	PP	- 20°c / - 4°f	+ 120°c / + 248°f
Seal	Silicone	- 60°c / -76°f	+ 240°c / + 464°f

* eat wherever you want
Designed in France / Manufactured in China



ANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf des neuen Bento monbento® MB Gram!
Bitte heben Sie diese Anleitung auf und lesen Sie sie sorgfältig vor dem ersten Gebrauch, damit Sie aus dem Produkt alle Vorteile ziehen können.

WARNHINWEISE

NICHT IM MIKROWELLENHERD VERWENDEN.
DEN KONTAKT MIT EINER DIREKTEN WÄRMEQUELLE (FLAMME, INDUKTIONSPLATTE ETC...) VERMEIDEN.

Dieses Produkt ist ausschließlich für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch und somit weder zur Lebensmittelkonservierung noch als Spielzeug geeignet.
Zur Verhinderung von Bakterienentwicklung in der Bento-Box keine Milchprodukte aufbewahren.

EINSATZ

Öffnen/Schließen
Dank Schnappverschluss ist Ihre Bento-Box vollständig hermetisch. Zum Öffnen den Schnappverschluss hochklappen.
Zum Schließen den Schnappverschluss herunterklappen.

PFLEGE

Reinigung
Die vollständig in ihre Einzelteile zerlegte Bento-Box in den oberen Korb der Geschirrspülmaschine geben.
Nahrungsmittel wie Tomatensauce oder Curry bzw. sehr fetthaltige Stoffe können auf dem Produkt Spuren hinterlassen. Um das zu verhindern, die Bento-Box nach Gebrauch gut ausspülen.
Ihre Bento-Box hat Flecken? Geben Sie Natron in warmes Wasser und weichen Sie sie darin einige Stunden ein.

GARANTIE

monbento®-Produkte sind garantiert frei von Herstellungsfehlern. Sie wurden von unabhängiger Stelle entsprechend den in den Ländern geltenden Verordnungen als lebensmitteltauglich zertifiziert.
Fragen zu dem Produkt oder anderen Produkten der Marke monbento® können Sie an unseren Kundendienst richten: contact@monbento.com / www.monbento.com

monbento® ist eine internationale, von der Fa. monbento SA eingetragene Marke.

ZUSAMMENSETZUNG UND FASSUNGSVERMÖGEN

2 teilig: 1 Deckel, 1 Gefäß
Fassungsvermögen: 570 ml

Zusammensetzung	Material	Niedrigste Temperatur	Höchsttemperatur
Behälter, Deckel	PP	- 20°c	+ 120°c
Dichtungen	Silikon	- 60°c	+ 240°c

*essen, wo Sie möchten
Französisches Design / Herstellungsland China



INSTRUÇÕES

Obrigado por ter adquirido a nova lancheira bento monbento® MB Gram ! Por favor, tenha o cuidado de guardar o manual de instruções para referências futuras. Leia todo o seu conteúdo antes de usar o produto para que possa disfrutar do mesmo em pleno.

CUIDADOS

NÃO PÔR NO MICRO-ONDAS.
NÃO PÔR EM CONTACTO DIRETO COM UMA FONTE DE CALOR (CHAMA, INDUÇÃO...)

Este produto não é nem um instrumento de conservação alimentar, nem um brinquedo e não convém às crianças ou à uma utilização outra que a para qual foi concebido..
Não conservar produtos lácteos no bento para evitar o desenvolvimento de bactérias.

UTILIZAÇÃO

Abertura/Fecho:
Para abrir, levantar o cadeado.
Para fechar, meter o cadeado.

MANUTENÇÃO

Coloque o bento inteiramente desmontado no cesto elevado do lava-pratos.
Alimentos como o molho de tomate, o caril, ou pratos muito oleosos são suscetíveis de manchar o produto. A fim de evitar isso, enxágue bem o vosso bento após utilização. O vosso bento está manchado? Mergulhe-o numa solução de água quente e de bicarbonato de soda durante algumas horas.

GARANTIA

Os produtos monbento® têm garantia de isenção de defeito de fabrico. Têm certificação alimentar de organismos independentes, de acordo com a regulamentação dos países.
Caso tenha alguma pergunta sobre este produto ou outro da marca monbento®, pode entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente: contact@monbento.com / www.monbento.com

monbento® é uma marca internacional registada pela monbento SA.

COMPOSIÇÃO E CAPACIDADE

2 peças : 1 tampa superior, 1 recipiente
Capacidade : 570 ml

Composição	Matéria	Minimo T°	Máximo T°
Récipiente, tampa	PP	- 20°c	+ 120°c
Vedante	Silicone	- 60°c	+ 240°c

*para comer onde quiser
Concebido em França / Fabricado em China



PROSPECTO

¡Gracias por la compra de el nuevo monbento® MB Gram ! Por favor, sírvase guardar este manual de instrucciones y léalo atentamente antes de usarlo a fin de disfrutarlo plenamente.

ADVERTENCIAS

NO INTRODUCIR EN EL MICROONDAS.
NO PONER EN CONTACTO CON UNA FUENTE DE CALOR DIRECTA (LLAMA, INDUCCIÓN...).

Este producto no es ni una herramienta de conservación alimentaria ni un juguete, no es apropiado para niños o para cualquier otro uso que no sea para el que ha sido diseñado.
No conservar productos lácteos en el bento para evitar el desarrollo de bacterias.

MODO DE EMPLEO

Apertura / Cierre:
Para abrir, levante el pestillo.
Para cerrar, presione el pestillo.

MANTENIMIENTO

Coloque el bento completamente desmontado en la bandeja superior del lavavajillas
Alimentos como la salsa de tomate, el curry o platos muy aceitosos, pueden manchar el producto. Para evitarlo, procure aclarar debidamente su bento después de su uso.
¿Su bento presenta manchas? Sumérjalo en una solución de agua caliente y bicarbonato sódico durante varias horas.

GARANTÍA

Los productos monbento® están garantizados exentos de defectos de fabricación. Están certificados para contener solamente productos alimenticios, de acuerdo con las reglamentaciones de los países.
Para cualquier pregunta relativa a este producto o cualquier otro producto de la marca monbento®, puede contactar nuestro servicio cliente : contact@monbento.com/www.monbento.com

monbento® es una marca internacional registrada por la sociedad monbento SA.

COMPOSICIÓN Y CONTENIDO

2 piezas : 1 tapa superior, 1 recipiente
Contenido : 570 ml

Composición	Materiale	Minimo T°	Maximo T°
Recipiente, tapa	PP	- 20°c	+ 120°c
Junta	Silicona	- 60°c	+ 240°c

*¿coma dónde le apetezca!
Diseñado en Francia / Fabricado en China



ISTRUZIONI D’USO

La ringraziamo di avere acquistato il nuovo articolo bento monbento® MB Gram ! La preghiamo di conservare le presenti istruzioni per qualsiasi ulteriore riferimento e di leggerle attentamente fin dal primo utilizzo per avvalersi nel modo migliore del Suo nuovo prodotto.

AVVERTENZE

NON INTRODURRE LA SCATOLA BENTO IN MICROONDE.
NON METTERLA A CONTATTO CON FONTI DI CALORE DIRETTE (FIAMMA, INDUZIONE...).

Il prodotto non è né uno strumento di conservazione alimentare, né un giocattolo e non è adatto ai bambini o a un utilizzo diverso da quello per cui è stato progettato.
Non conservare al suo interno prodotti lattiero-caseari per evitare lo sviluppo di batteri.

UTILIZZO

Apertura / Chiusura:
Per aprire, sollevare il blocco di chiusura.
Per chiudere, premere il blocco di chiusura.

MANUTENZIONE
Mettere la scatola bento completamente smontata nel cestello superiore della lavastoviglie.
Alimenti quali salsa di pomodoro, curry o altri cibi molto oleosi possono macchiare il prodotto. Per evitarlo, sciacquare bene la scatola bento dopo l'utilizzo.
La scatola bento si è macchiata? Immergila in una soluzione d'acqua calda e bicarbonato di soda per alcune ore.

GARANZIA

Gli articoli monbento® sono garantiti esenti da difetti di fabbricazione. Sono certificati "alimentari" da organismi indipendenti, conformemente alla regolamentazione di ogni paese.
Per qualsiasi domanda concernente il presente articolo o qualsiasi altro articolo del marchio monbento®, potete contattare il nostro servizio clientela :
contact@monbento.com / www.monbento.com

monbento® è un marchio internazionale depositato dalla società monbento SA.

COMPOSIZIONE E CAPACITÀ
2 pezzi : 1 coperchio superiore, 1 recipiente
Capacità : 570 ml

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일



HANDLEIDING

Dank u voor het aankopen van de nieuwe Bento Box monbento Gram ! Wij raden u aan de volgende instructies goed door te lezen voor u de Bento Box gaat gebruiken zodat u er zeker van kunt zijn dat u van de Bento Box kunt genieten.

WAARSCHUWINGEN

NIET IN DE MAGNETRON PLAATSEN.
NIET IN CONTACT BRENGEN MET EEN RECHTSTREEKSE WARMTEBRON (VLAM, INDUCTIE...).

Dit product is geen voedingsbewaarpulpmiddel en geen speelgoed, het is niet geschikt voor een ander gebruik dan datgene waarvoor het ontworpen is.
Geen melkproducten in de bento bewaren om de ontwikkeling van bacteriën te voorkomen.

GEBRUIK

Openen / Sluiten
Om te openen heft u het snapdeksel op.
Om te openen duwt u het snapdeksel in.

ONDERHOUD

Plaats de bento volledig gedemonteerd in de bovenste lade van uw vaatwasmachine.
Voedingsmiddelen zoals tomatensaus, curry of erg olierijke maaltijden kunnen vlekken maken op het product. Om dit te vermijden spoelt u uw bento goed na gebruik.
Zitten er vlekken op uw bento? Laat de bento enkele uren weken in een oplossing van warm water en natriumbicarbonaat.

GARANTEE

De monbento® producten vallen onder garantie, behalve voor fabrieksfouten. Voedselveilig gecertificeerd door onafhankelijke instellingen, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor ieder land.
Bij vragen omtrent dit product, of ieder ander product van het merk monbento®, kunt u contact opnemen met onze klantenservice:
contact@monbento.com / www.monbento.com

monbento® is een internationaal merk, geregistreerd door de maatschappij monbento SA.

SAMENSTELING EN INHOUD
2 onderdelen: 1 bovendeksel, 1 kom
Inhoud: 570 ml

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일



取扱説明書

新しい弁当箱モンベントー (MB Gram)を購入していただきありがとうございます。
ご了承ください。

この取扱説明書を保管いただき製品を使用する前に内容をすべて注意深く読むようにしてください。

ご注意

電子レンジに入れないで下さい。
熱源 (炎、熱コイルなど)に直接接触させないで下さい。
当製品は食品保存容器でも玩具でもなく、お子様用のものでもなく、当製品の用途以外の使用には適しません。
細菌の繁殖を防ぐために弁当に乳製品を入れないで下さい。

使用方法

開閉
開けるには、ロックを上げる。
閉めるには、ロックを押す。

洗浄
ばらばらにした弁当箱を、食器洗い機の上籠に置いて下さい。
トマトソース、カレー、非常に油濃い料理のような食べ物は、弁当箱に染みがつきやすくなります。これを避けるためには、使用後に弁当箱をよく洗うようにして下さい。
弁当箱に染みがある？ その場合は、重曹を入れた温수에数時間漬けて下さい。

保証
monbento® (モンベント) 製品には製造上の欠陥がないことを保証します。当社の製品は、各国の規格基準に従い食品用容器として独立機関に認証されています。

本製品またはmonbento® (モンベント) の他の製品に関するご質問等については、お客様サービス係りまでご連絡ください:
contact@monbento.com / www.monbento.com

monbento® (モンベント) は、株式会社monbento (モンベント) の国際登録商標です。

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일



产品说明书

感谢您购买monbento®全新的MB Gram便当盒！为了您最优使用本产品，请在首次使用前仔细阅读以下说明。
请保留本说明，以备将来需要时阅读。

声明

请勿用于微波炉中加热。
请勿和任意直接热源（火焰、电磁炉……）接触。
该产品既不适用于食品保鲜，也不是玩具，不用于规定之外的其他用途。
请勿在便当盒内存放奶制品，以防止细菌滋生。

使用方法

打开/扣紧
打开时需提起插栓。
扣紧时需插上插栓。

清洁
将完全拆卸的便当盒放在洗碗机的顶架上。
番茄酱、咖喱或其他油腻的菜肴都可能使便当盒留下污渍。为了避免这种情况，请在使用后立即刷洗干净。
您的便当盒有了污渍 ? 将其浸于热水或碳酸氢钠中数小时。

保修

monbento®的产品保证质量。它通过独立机构食品认证，符合国家规定。

关于本产品或任何其它的monbento®产品，如果有疑问，请联系:
contact@monbento.com / www.monbento.com

monbento®是monbento公司注册的国际性商标

组成和容量

3组件：1个顶盖，1个容器，1个汤匙

容量：570毫升

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일



사용법

새로운 몬벤토 도시락 바스를 구매해 주셔서 감사합니다. 올바른 제품 사용을 위해, 사용 전 동봉된 지시사항 들을 주의깊게 읽어주세요.

경고

전자레인지에 넣지 마십시오.
열원(화염, 유도제 등)과 직접 접촉하지 않도록 하십시오.
이 제품은 음식을 보관하기 위한 용기나 장난감이 아니며, 제조 용도 이외의 다른 목적으로 사용하기에 적합하지 않습니다.
도시락에 세균이 증식할 수 있으므로 유제품을 넣어 보관하지 마십시오.

사용 방법

열고 닫기
도시락을 열려면 고리를 들어올립니다.
닫으려면 고리에 힘을 주어 누릅니다.

세척
도시락을 완전히 분해해서 식기 세척기 위에 있는 바구니에 넣습니다.
1도마로 소스나 카레 또는 기름기가 많은 음식은 제품을 얼룩지게 할 수 있습니다. 얼룩이 생기지 않게 하려면 도시락을 사용한 후 잘 씻으십시오.
도시락에 얼룩이 컸습니까? 중탄산나트륨을 넣은 따뜻한 물에 여러 시간 담가 두십시오.

보증

monbento® 제품은 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 각 국가의 규정에 따른 식품위생법 감독 기관에 의해 인증됩니다.

monbento®에서 제조한 이 제품이나 다른 제품에 관한 질문이 있을 시에는, 고객 서비스실로 문의 하시면 됩니다 :
contact@monbento.com / www.monbento.com

monbento®는 monbento SA사에 의해 등록된 국제 등록 상표입니다.

구성 및 용량

3 부분으로 구성 : 뚜껑 1 개, 용기 1 개, 숟가락 1개
용량 : 570 ml

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일

Clubento - 2025년 1월 17일</